# Electrolux Opvaskemaskine EEG63400L

| | |
|---|---|
| Energiklasse | C |
| Lydniveau | 45 dB(A) |
| Antal kuverter | 10 |
| Bestik placering | Bestikbakke øverst |
| Resttidsindikator | Ja |
| Antal programmer | 9 |
| Udskudt start | Ja |
| Farve | Hvid |
| Energiforbrug af Eco-prg. pr. 100 cykler | 59 kWh |
| Vandforbrug pr. cyklus i Eco-program | 9,9 L |
| Højde | 818 mm |
| Bredde | 446 mm |
| Dybde | 550 mm |
| Vægt | 37,25 kg |
| Indbygningshøjde | 820-900 mm |
| EAN nummer | 7333394045467 |